

### Комплектация:

1. Термопринтер Xprinter XP-420B – 1 шт.
2. Блок питания – 1 шт.
3. Сетевой кабель – 1 шт.
4. USB-кабель – 1 шт.
5. Фиксатор этикеток – 1 шт.
6. Направляющая – 1 шт.
7. Инструкция – 1 шт.

### Внешний вид принтера:



# Инструкция термопринтера XPrinter XP-420B



Драйвера, инструкцию и программу BarTender UltraLite Вы можете скачать по ссылке или отсканировав QR код.



<https://goo.su/8MuP>

### Общая информация

Благодарим за выбор нашего термопринтера. Этот продукт обеспечивает надежную работу и высокое качество печати по доступной цене. Благодаря мощным функциям и простому дизайну термопринтер Xprinter - лучший выбор для вас.

Термопринтер предназначен для печати этикеток в режиме реального времени и пакетной печати, что применимо в области транспорта, логистики, почты, розничной продажи и т.д. Он поддерживает различные бумажные носители, включая термобумагу, термобумагу для этикеток и бумагу для наклеек.

**Внимание** - необходимо соблюдать меры предосторожности, в противном случае вы можете нанести вред своему здоровью и повредить устройство.

**Внимание** - термоголовка является нагреваемым элементом. Пожалуйста, не прикасайтесь к ней и другим деталям во время и после печати.

**Внимание** - не прикасайтесь к ножу для отрыва для бумаги, чтобы не нанести вред здоровью.

### Установка принтера:

1. Распакуйте принтер и осмотрите детали в соответствии с комплектацией.
2. Установите принтер на ровную поверхность.
3. Проверьте, что переключатель включения принтера стоит в положении выключено.
4. Соедините блок питания и сетевой кабель между собой.
5. Правильно подключите разъем шнура постоянного тока к разъему питания принтера.
6. Соедините компьютер с принтером с помощью USB кабеля.
7. Через втулку этикеток пропустите направляющую и закрепите ее фиксаторами. Рулон должен быть расположен по центру и этикеткой вверх (см. рисунок)



- Откройте принтер, нажав на кнопки, которые находятся по бокам. Вставьте направляющую с рулоном этикеток в пазы, которые расположены внутри принтера. Пропустите этикетку под фиксаторами и плотно закройте крышку (см. рисунок)



#### Функции кнопки.

- Подача этикеток. При первом включении принтера или при замене ленты, нажмите кнопку для подачи одной этикетки. Это нужно, чтобы этикетка встала в принтере по линии отрыва.

#### Возможные проблемы при печати и их устранение:

- Нечеткая печать или белый столбец при печати – Выключите принтер и откройте крышку. Проверьте, нет ли на термоголовке - повреждений. Смочите тряпку спиртовым растворителем и протрите ее.
- Принтер «жует» этикетку – Выключите принтер и откройте крышку. Отмотайте от рулона часть этикеток, что бы рулон стал меньше в диаметре. Так же проверьте свободно ли ходит этикетка под фиксаторами или нет. Если туго, расслабьте их.
- Если принтер выдает пустую этикетку – проверьте правильно Вы установили рулон этикеток. Он должен располагаться белой стороной к вам. Так же необходимо проверить тип этикетки. Чтобы проверить, что у вас термоэтикетка: поднесите зажжённую зажигалку к этикетке – она должна почернеть. Этот принтер печатает только на термоэтикетках. Если Вы установили термотрансферную этикетку, принтер напечатает пустую этикетку.

- Приостановка работы принтера. Нажмите кнопку во время работы принтера. Когда печать стоит на паузе, светодиодный индикатор на кнопке будет моргать синим цветом. Чтобы снять с паузы принтер, нажмите кнопку еще раз.

#### Калибровка принтера.

Калибровка принтера предназначена для сброса настроек в датчике зазора этикеток. Калибровка может Вам понадобится в определенных условиях, например:

- Вы купили новый принтер.
- Замена этикетки на другой размер.
- Инициализация принтера.

#### Чтобы произвести калибровку принтера, надо сделать 4 шага:

- Отключить питание принтера.
- Убедитесь, что Вы правильно установили этикетки и плотно закрыли крышку.
- Нажмите и удерживайте кнопку подачи ленты, включите питание принтера.
- После включения принтера, светодиод загорится. Дождитесь, когда принтер издаст звуковой сигнал. После сигнала отпустите кнопку. Принтер откалиброван

#### Примечание:

- Принтер должен быть установлен на устойчивой поверхности.
- Не трогайте термоголовку принтера и лезвия отрыва во избежание получения травм.
- Нельзя использовать принтер во влажных и сильно загрязнённых помещениях.
- Избегайте попадания воды на принтер.
- Нельзя, что бы принтер печатал, когда в нем нет этикетки. Это повредит термоголовку и приведет к поломке.
- Если не пользуетесь принтером долгое время, отключите адаптер питания от розетки.
- Не используйте принтер, если он вышел из строя. Это может вызвать пожар или поражение электрическим током.
- Используйте только оригинальные аксессуары и не пытайтесь разбирать, ремонтировать или переделывать его самостоятельно.
- Для качественной печати используйте только термоэтикетка (ЭКО или ТОП).
- Отключайте принтер кнопкой включения/выключения при подключении и отключении от сети 220В.